

# Eenvoudig prijs wijzigen op de TOWA SX-590

Het wijzigen van de prijs van een PLU op de TOWA SX-590, kan een stuk eenvoudiger en sneller als staat omschreven in de klantenhandleiding.

Hieronder ziet u het standaard toetsenbord weergegeven.

Dit toetsenbord moet u gebruiken wanneer u een andere prijs wilt programmeren.

Het is mogelijk om het toetsenbord anders in te delen (is vrij te programmeren), maar de wijziging van het toetsenbord is dan alleen maar geldig voor het registreren (sleutelstand R) en niet voor het programmeren (sleutelstand P). Dit kan leiden tot verwarring!

Op het standaard toetsenbord ziet u de toetsen [C], [PLU], [DPT#] en [0] – [9] in een andere kleur weergegeven. Deze toetsen heeft u nodig voor het programmeren van de prijs en/of omschrijving van de PLU's.

**U moet dus deze toetsposities indrukken, ook als op uw toetsenbord de codes op een andere positie staan Dit geldt ook voor de toetsposities van PLU 1 t/m 117 (rechter gedeelte van het toetsenbord).**



1	14	27	40	53	66	79	92	105
2	15	28	41	54	67	80	93	106
3	16	29	42	55	68	81	94	107
4	17	30	43	56	69	82	95	108
5	18	31	44	57	70	83	96	109
6	19	32	45	58	71	84	97	110
7	20	33	46	59	72	85	98	111

RF	JF	X	ON/OFF	PO	RA	DPT 1	DPT 7	DPT#	CARD 1	8	21	34	47	60	73	86	99	112
+%	-%	ENT RLS	PLU			DPT 2	DPT 8	TEND 5.00	CARD 2	9	22	35	48	61	74	87	100	113
CAN	HOLD	-	7	8	9	DPT 3	DPT 9	TEND 10.00	CHRG	10	23	36	49	62	75	88	101	114
RET	EC	VOID	4	5	6	DPT 4	DPT 10	TEND 20.00	CHECK	11	24	37	50	63	76	89	102	115
		FC#	1	2	3	DPT 5	DPT 11	TEND 50.00	TTL	12	25	38	51	64	77	90	103	116
		C	0	00	.	DPT 6	DPT 12	NS/SUB	CASH	13	26	39	52	65	78	91	104	117

----- PLU's 1 t/m 117 -----

## Wijzigen van de prijs:

(PLU Nummer 1 – 117) [PLU] (prijs) [DPT#] [C]

Bijvoorbeeld PLU#5 krijgt als nieuwe prijs € 1,25

[5] [PLU] [1][2][5] [DPT#] [C]

- Na het intoetsen van het PLU-nummer en het indrukken van [PLU] verschijnt de omschrijving van de PLU in het scherm. U kunt dus altijd controleren of u de juiste PLU heeft geselecteerd.
- U dient de prijs in te voeren zonder gebruik te maken van de decimale punt [.]
- Na het programmeren van alle prijzen kunt u de sleutel terugdraaien naar stand R
- Het is niet mogelijk om de PLU prijzen te wijzigen d.m.v. het indrukken van de toets van PLU 1 – 117. U moet altijd het nummer invoeren en op de toets [PLU] drukken.