

ER-900 – EPROM updaten

De EPROM kan worden geüpdate via PC Software of via een SD-Card.
In beide gevallen geldt dat de kassa tijdens het updaten NOOIT uit mag worden gezet!

Updaten via SD-Card:

- De SD-Card moet geformatteerd zijn in FAT32 en mag niet groter zijn dan 2Gb.
- Het bestand heet altijd NEWNET.BIN (geldt voor alle versies en voor alle modellen).
- Het bestand staat in: C:\SAM4S\IER-900\VERSIE STD XX.XXX\
- Kopieer het bestand NEWNET.BIN uit deze map naar SD:\update\.
U moet dus eerst een map genaamd 'update' aanmaken op de SD-Card.
- Verwijder de printerkap en verwijder de schroef van het afdekplaatje.
- Plaats de SD-Card in de SD-Cardreader.

Het updaten bestaat uit het updaten van de Boot Area en van de Application Area.

Plaats de rol(len) in de printer(s).

BOOT AREA:

- Zet de kassa uit met de schakelaar aan de rechter zijkant.
- Draai de sleutel naar de stand S.
- Druk op numerieke toets **[1]**, hou deze ingedrukt, zet de kassa met de schakelaar aan en laat de toets los.
- Het display begint te knipperen.
Na een aantal seconden hoort u 3 pieptonen en het display gaat sneller knipperen.
De update is nu voltooid.
- Zet de kassa uit met de schakelaar.

APPLICATION AREA:

- Na het uitvoeren van de BOOT AREA update moet deze update worden uitgevoerd.
- Controleer of de sleutel nog in stand S staat en of de kassa uit staat.
- Druk op numerieke toets **[2]**, hou deze ingedrukt, zet de kassa met de schakelaar aan en laat de toets los.
- Het display begint te knipperen.
Na een aantal seconden gaat het display langzamer knipperen. Dit duurt ongeveer 1 minuut.
Op een gegeven moment hoort u 3 pieptonen en het display gaat sneller knipperen.
De update is nu voltooid.
- Zet de kassa uit met de schakelaar.
- Laat de sleutel in stand S staan om nu een complete reset uit te voeren.
- Druk op [CHECK] op de Flat Keyboard modellen of op [SUB TOTAL] op de Rais Keyboard modellen.
Hou deze toets ingedrukt en zet de kassa met de schakelaar aan (RAM CLEAR verschijnt in het scherm).
Druk daarna op de toets links bovenin, links onderin, rechts bovenin en rechts onderin.

PRINTER 2STATION verschijnt

Druk op CASH als het gaat om een 2-Station uitvoering of op [CLEAR] als het gaat om een 1-Station.

MES? verschijnt

Druk altijd op [CLEAR] omdat geen enkele uitvoering is uitgerust met een mes.

USB=COM4? Verschijnt

Druk op [CASH] als de Dealer een USB-Kabel gebruikt, of op [CLEAR] als deze een seriële kabel gebruikt.

- Verwijder de SD-Card, schroef het afdekplaatje vast en plaats de printerkap.