

CCV Pinterminal aansluiten op Sam4S ER-900 Serie

Onder de ER-900 Serie verstaan we de modellen ER-920, ER-925, ER-940 en ER-945.

U dient rekening te houden met het volgende:

- 1) Pinautomaat Vx570 en Vx810 moeten worden besteld bij CCV te Arnhem.
- 2) De kabel tussen Pinautomaat en ER-900 Serie kassa moet worden besteld bij CCV te Arnhem.
- 3) De Dealer dient tijdens de installatie niet af te wijken van de hieronder genoemde programmeringen.
- 4) REDA Retail Data is alleen verantwoordelijk voor de instellingen van de kassa, wij geven geen ondersteuning op de Pin Terminals.
- 5) De kassa dient te beschikken over minimaal versie DUT 1.003.
- 6) De Pin Terminal moet worden aangesloten op COM#1 van de kassa.
- 7) De standaard toets [CHARGE1] (OP REK.1) moet worden gebruikt als [PIN] toets.
- 8) U dient in het bezit te zijn van sleutel met op druk C om de kassa in te kunnen stellen.
- 9) Neem de handleiding mee i.v.m. mogelijke programmeringen van Vertalingen.

Controleren versienummer:

- Zet de sleutel in de stand S (één slag verder dan stand PGM)
- Toets in [5][0] [SUBTTL]
- De kassa print een bon met daarop het versienummer: Dit dient minimaal versie DUT 1.003 te zijn.
- Draai de sleutel naar stand REG

Programmeren COM#1:

- Zet de sleutel in de stand S (één slag verder dan stand PGM)
- Toets in [8][0] [SUBTTL] [1][3] [X] [2] [CONTANT] [CONTANT]
- Draai de sleutel naar stand REG

Programmeren CHARGE1:

- Zet de sleutel in de stand PGM
- Toets in [7][0] [SUBTTL] [4][1] [CHARGE1] [CONTANT]
- Draai de sleutel naar stand REG

Mogelijk dient u de kassa even uit te zetten met de schakelaar en weer opnieuw aan te zetten.

Is de toets [CHARGE1] niet geprogrammeerd? Dan dient u deze alsnog te programmeren op het toetsenbord, mogelijk moet een andere toets worden vervangen.

CHARGE1 op Toetsenbord:

- Zet de sleutel in de stand S
- Toets in [7][0] [SUBTTL]
- Toets in [3][2][3] en druk op de toets die u als CHARGE1 wilt programmeren
- Druk op [CONTANT]

Voor het wijzigen van omschrijvingen zie hoofdstukken 4.5.2 (pag. 45), 4.10.1 (pagina 50) en 4.10.2 (pagina 51) van de handleiding.