

UPDATEN VAN DORS-800/750/230

Om de **DORS 800** of **DORS 750** of **DORS 230** te updaten heeft u het volgende nodig:

- Desktop or laptop computer met Windows OS (XP of hoger), vervonden met Internet.
- USB kabel om de DORS aan te sluiten op uw PC/laptop (kabel is bijgeleverd).
- **BVS Update** moet geïnstalleerd zijn op uw PC/laptop.


BVS Update software is te downloaden via onze website onderaan bij het product.

Hoe installeert u BVS Update software op uw PC/laptop:

1. Installeer de drivers om de DORS op uw PC aan te sluiten vanaf productpagina.
2. Installeer de update software voor DORS 800 / 750 / 230.
3. Als BVS Update inactief is, is het scherm verborgen. U kunt deze openen vanuit de taakbalk rechts onderin bij de tijd van Windows:




To close BVS Update right-click the icon  in the tray and then click Exit:




Hoe update ik mijn machine:

1. Verbind de DORS machine via de USB kabel met uw PC/laptop. Zorg dat uw PC/laptop verbonden is met internet.
2. Zet de DORS machine aan.
3. Open BVS Update op uw PC. Zodra de software verbonden is met de DORS server, zult u in software scherm zien dat er een update beschikbaar is of niet:




4. Met uw linker muisknop kunt u de aangesloten machine selecteren, en klik op "update device firmware". De update voortgangsbalk verschijnt in de update balk.



Warning: Verwijder tijdens het updaten niet de USB kabel, en zet de machine niet uit!

5. Wacht tot **“Updates download successfully completed!”** . Daarna zal de software nogmaals verbinding maken met de server en de melding **«Not required»** in de update kolom weer moeten geven.



6. Sluit BVS update.
7. Wacht tot de zelftest voltooid is en schakel de machine uit.
8. Verwijder de USB kabel.
9. Zet de machine weer aan en wacht af tot de zelftest klaar is. De machine is nu gereed voor gebruik.
10. Als BVS Update aangeeft dat de update “Not required” is maar er moet toch een update worden itgevoerd kunt u kiezen voor “Force update”:

