

Updaten SH-08C

Pak het update bestand uit het zip bestand en zet het update bestand op een USB stick.

Plaats de USB stick in de onderste USB poort aan de achterkant van de machine.

Zet de machine aan en volg instructies op het scherm op.

Na het verwijderen van de USB stick moet de machine opnieuw opgestart worden en is deze voorzien van de meest recente softwareversie.